

LE BOUTON COMMANDE FIBARO

Z-wave



FONCTIONS

- Bouton de commande sans fil
- Jusqu'à 6 actions différentes configurables
- Active des modules ou des scénarii
- Alimentation par batterie
- Petit et dimensions réduites
- Détection pile faible
- Très facile d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Marque	Fibaro
Dimensions	46 mm x 34 mm (d x h)
Couleurs	Rouge, blanc, bleu, vert, jaune, orange
Fréquence	868,42 Mhz
Portée	50m champ libre , 40m en intérieur
Alimentation	Pile ER14250 (1/2AA) 3,6V
Autonomie de batterie	2 ans (avec les paramètres par défaut et 10 appuis par jour)
Garantie	2 ans

PRINCIPE D'UTILISATION

Le bouton est prêt à être utilisé dès sa sortie de la boîte, puisqu'il sera paramétré par Objetdomotique.

Avec d'autres modules et caractéristiques du système, il offre aux utilisateurs d'innombrables possibilités.

Avec son petit format, le Bouton peut être positionné facilement sur toute surface et dans toute position ou emplacement de la pièce.

MULTIFONCTIONS

POUR LA MAISON

Appuyer sur le bouton et le système peut éteindre les lumières, verrouiller les portes, et activer l'alarme, le tout grâce à une simple action.

POUR LES ENTREPRISES

Le bouton de commande est multi-usages : déclenchement d'alerte, arrêt de machines, signal de présence...

POUR LES SITUATIONS D'URGENCE

Extrêmement pratique pour les enfants, les personnes âgées et les malades ainsi qu'aux personnes ayant leur garde. Un seul clic sur le Bouton enverra une notification à l'aidant pour appeler à l'aide.